INTERRUPTOR PARA MUROS

Cat. No. 61-2664

Su interruptor para muros le permíte colocar una lámpara o un equipo electrdoméstico en cualquier lugar en donde usted lo crea necesario—sin necesidad de modificar el cableado existente en su casa. Cuando se usa en combinación con los módulos Plug´n Power y los sistemas 61-2663, 61-2676, 61-2611, o 61-2609, este interruptor opera hasta cuatro módulos para lámparas o equipos electrodomésticos (a la venta por separado).

Instalación inalámbrica

1. Use un desarmador pequeño, y establezca la clave para la casa, en el interior del compartimento para las baterías del interruptor para muros, en la misma letra que su receptor Plug´n Power.

2. Coloque el selector deslizable ubicado en el interior del compartimento para las baterías del interruptor para controlar el grupo de lámparas o equipos electrodomésticos que desée controlar (1-4, 5-8, 9-12 o 13-16). Establezca las claves de la unidad en los módulos para las lámparas o los módulos para los equipos electrodomésticos de manera que coincidan con las posiciones del selector.

3. Coloque cuatro baterías alcalínas tipo AAA Radio Shack Cat. No. 23-555 en el interior del compartimento para las baterías, como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.

4. Seleccione un lugar adecuado para el interruptor. Posiblemente usted deseará colocarlo en las cercanías de la puerta para poder encender los módulos al entrar a su hogar. Haga dos perforaciones de $^{1}/_{16}$ de pulgada de diámetro, separadas una de otra por una distancia de 54 mm. Coloque los tornillos que se han provísto en las perforaciones, permitiendo que las cabezas de los tornillos sobresalgan aproximadamente 2 mm del nivel del muro.

5. Cuélgue el interruptor sobre los tornillos, usando las ranuras de la parte posterior del interruptor. Deslícelo hacia abajo para fijarlo en su lugar.

©1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Plug´n Power y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation.

Operación

Oprima los selectores tipo balancín en el interruptor para controlar los módulos que correspondan a cada clave.

Nota: El módulo transmisor-receptor 61-2663 solamente responde al primer interruptor tipo balancín. Si usted desea usar este interruptor con el módulo 61-2663, coloque las claves de las unidades en otros módulos de manera que coincidan con los interruptores tipo balancín remanentes.